

# KRASO® – FTW 50

## Einbau:

Katalog  
Seite 33

- FTW 50 auf vorhandene Bodenplatte  
mit Duo-Fix 150 „plus“ aufsetzen

- Fertigteilelemente setzen

- aufgehende Wand betonieren

